





УСТАНОВКА ①

Заблокируйте регулятор "V" и установите головку на штатив, используя внутреннюю резьбу 3/8" "A".

⚠ Верхние площадки штативов Manfrotto оснащены максимум тремя стопорными болтами "B", которые зажимают основание головки, гарантируя эффективную и надежную блокировку. Чтобы обеспечить правильную работу наклонной оси рекомендуется полностью открыть рычажок (3/4 оборота)

УСТАНОВКА БЫСТРОСЪЕМНОЙ ПЛОЩАДКИ НА КАМЕРУ ② и ③

Быстросъемная площадка (рис.2) имеет накамерные крепления: болт 1/4" "S", переходник 3/8" "K" для крепления на болт "S" и фиксирующий штырь "P". Весь комплект поставляется в разобранном состоянии.

Проверьте размер крепления для штатива на вашей камере и выберите подходящее крепление "K" или "S" чтобы зафиксировать быстросъемную площадку (рис.2).

Если камера также имеет отверстие для фиксирующего штыря, установите фиксирующий штырь "P" как показано на рисунке 2. Установите камеру на площадку "L", проверьте что штырь правильно расположен, перед тем как закрепить площадку.

Закрепите камеру на площадке "L" (рис.3) закручивая крепления "K" или "S" в соответствующие отверстия на камере. Вы можете использовать монетку, чтобы затянуть крепление, но не применяйте силу.

Если у камеры нет отверстия под фиксирующий штырь, установите камеру на площадке таким образом, чтобы объектив был направлен в положении, обозначенном значком "LENS" на нижней стороне площадки "L" перед тем как полностью затянуть крепление.

УСТАНОВКА КАМЕРЫ НА ГОЛОВКУ ④

Открутите рычаг "M", Задвиньте площадку "L" в верхнюю часть головки как показано на рисунке 4, до характерного щелчка запирающего устройства "N", затем затяните рычаг "M", не прикладывая чрезмерную силу при фиксации площадки. Во время процедуры держите камеру, чтобы она не соскользнула назад или вперед.

ДЕМОНТАЖ КАМЕРЫ С ГОЛОВКИ ⑤

⚠ В случае, если камеру необходимо снять с головки, держите камеру одной рукой, а второй ослабьте рычаг "M", нажмите и держите на запирающее устройство "N" одновременно снимая камеру с головки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ⑥ и ⑦

Ручка панорамирования "F" (рис. 6) может вращаться и быть установлена в любом положении в интервале 18°, при этом она противостоит соскальзыванию и выпадению камеры.

Чтобы изменить положение, ослабьте рычаг "Y", выберите новое положение ручки "F" и закрутите рычаг "Y".

Головка будет вращаться на 360° по оси панорамирования и осуществлять вертикальный наклон в пределах +70°/-90°.

Контролируйте движения камеры с помощью ручки панорамирования "F" (рис. 7)

- Панорамирование может быть заблокировано рычагом "V"

- Наклонные движения могут быть заблокированы рычагом "U"